

Инструкция по монтажу дренажной системы из нержавеющей стали

Лотки соединяются с использованием сварки, которая проводится в среде защитных газов не плавящимся электродом. После сварки швы необходимо протравить и зачистить.

Выпуск осуществляется с использованием трапа или трапоприямка. Все трапы и трапоприямки укомплектованы гидрозатвором, а также могут быть укомплектованы уловителем механических примесей и мембраной для заведения гидроизоляции.

